



Fiche recommandations

Utilisation de l'aspirateur

Utilisation générale

- En fonction du matériel mis à disposition par le client, **préférez un aspirateur léger et compact** avec un manche télescopique.
- Vérifiez que l'appareil est **prêt à l'emploi** :
 - Sac ou bac à poussière vidé.
 - Filtres propres.
- Utilisez de **préférence** :
 - Un aspirateur sans fil.
 - Un aspirateur à main pour les endroits difficiles d'accès.



Niveaux sonores

- L'aspirateur ne doit pas dépasser **85 dB**.
- **Information utile** : Les aspirateurs de 86 dB ou plus sont très rares. Un bruit de plus de 85 dB étant par exemple celui d'une tondeuse thermique.
- **Attention aux dommages auditifs** en cas d'exposition prolongée au bruit.

Limite de temps

- Aspirer **maximum 1 heure** par période de 4 heures de travail.
- **Alternez régulièrement** avec d'autres tâches pour éviter la surcharge physique.



Sécurité d'utilisation

- Travaillez avec le **dos droit**, évitez de vous pencher.
- **Évitez de soulever des aspirateurs lourds** dans les escaliers.
- Dans les escaliers :
 - Saviez-vous que nettoyer l'escalier avec un balai serpillière est non seulement plus pratique, mais aussi plus sûr et efficace ? **Optez pour un balai serpillière** pour un résultat optimal ! Si vous utilisez néanmoins un aspirateur, **privilégiez un modèle sans fil et léger** pour plus de sécurité et de confort.
 - **N'utilisez jamais un aspirateur industriel.**

Dispositifs de sécurité

- Présence d'une **rampe d'escalier**.
- **En l'absence de rampe :**
 - Il est interdit de transporter du matériel dans l'escalier.
 - Demandez au client s'il peut préparer à l'avance le matériel nécessaire à l'étage

Que faire en cas de panne ?

- **Arrêtez immédiatement en cas de :**
 - Bruit anormal
 - Fumée
 - Odeurs inhabituelles
- **Signalez le problème au client.**