



Aanbeveling

Gebruik van de stofzuiger

Algemeen gebruik

- Afhankelijk van het door de klant ter beschikking gestelde materiaal, **verkiest steeds een lichte, compacte stofzuiger** met een telescopische steel.
- Controleer of het toestel **gebruiksklaar** is:
 - Zak of stofbak is gelegeegd.
 - Filters zijn proper.
- Gebruik **bij voorkeur**:
 - Een draadloze stofzuiger.
 - Een handstofzuiger voor moeilijk bereikbare plaatsen.



Geluidsnormen

- De stofzuiger mag maximaal **85 dB** geluid maken.
- **Nuttige informatie:** Stofzuigers van 86 dB of meer zijn zeer zeldzaam. Een geluid van meer dan 85 dB is bijvoorbeeld dat van een thermische grasmaaier.
- **Let op voor gehoorschade** bij langdurige blootstelling aan lawaai.

Tijdsbeperking

- **Maximaal 1 uur** stofzuigen per 4 uur werktijd.
- **Wissel regelmatig** af met andere taken om overbelasting te voorkomen.



Veiligheid bij gebruik

- Werk met **rechte rug**, vermijd overbuigen.
- **Vermijd het tillen van zware toestellen** over trappen.
- Op trappen:
 - Wist u dat het schoonmaken van de trap met een microvezel vloerreiniger niet alleen praktischer is, maar ook veiliger en efficiënter? **Kies voor een microvezel vloerreiniger** voor een optimaal resultaat! Als u toch een stofzuiger gebruikt, **kies dan voor een draadloos en licht model** voor meer veiligheid en comfort.
 - Gebruik nooit een industriële stofzuiger.

Veiligheidsvoorzieningen

- Aanwezigheid van een trapleuning
- **Zonder leuning:**
 - Het is verboden om materiaal via de trap te vervoeren.
 - **Vraag de klant of hij het benodigde materiaal** van tevoren op de verdieping kan klaarzetten.

Wat te doen bij defect?

- **Stop onmiddellijk bij:**
 - Abnormaal lawaai
 - Ongewone geuren
 - Rook
- **Meld het probleem aan uw klant.**