




VEILIG STRIJKEN

Voor de start

- ✓ Stel de hoogte van de strijkplank correct in: we adviseren om de strijkplank zodanig in hoogte in te stellen dat het strijkoppervlak ongeveer 25 cm lager is dan de elleboog.
- ✓ Neem het strijkijzer op via het handvat en plaats het op een stabiele ondergrond.
- ✓ Zet de wasmand op een stoel. Zo moet je je niet telkens bukken en voorkom je pijn aan je rug. Plaats de stoel met de wasmand niet onmiddellijk naast de strijkplank, maar iets verder weg om torsies te voorkomen. Een beetje meer beweging is bovendien gezond.
- ✓ Beperk afleidingen tijdens het strijken, zoals bellen of praten met de klant.




Opletten geblazen

- ✗ Raak de hete onderkant van het strijkijzer nooit aan. Hou uw handen uit de buurt van het strijkijzer tijdens het strijken.
- ✗ Hou het strijkijzer weg van het snoer.
- ✗ Stoom nooit in de richting van personen of dieren.
- ✗ Stel de temperatuur in op basis van het type stof.
- ✗ Blijf altijd in de buurt wanneer het strijkijzer aanstaat of nog warm is. Laat je niet afleiden.
- ✗ Verplaats de stoomtank niet als hij nog warm is. Vul het water bij via de daarvoor voorziene opening.
- ✗ Leg het snoer mooi aan de kant. Zowel tijdens als na je strijkbeurt. Zodat niemand erover struikelt. Ook jij niet!
- ✗ Het strijkijzer reinigen? Laat het minstens 2 uur afkoelen. Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
- ✗ Geeft het strijkijzer een storing aan? Is het toestel of het snoer beschadigd? Trek dan zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer zelf.
- ✗ Als het een strijkijzer is met automatische stroomvorming, schakel deze functie (indien mogelijk) dan uit.

Klaar?

- ✓ Haal de stekker uit het stopcontact. Trek niét aan het snoer zelf.



- ✓ Zorg dat het strijkijzer afgekoeld is voor je het strijkijzer verplaatst.
- ✓ Maak het reservoir leeg vooraleer je deze opbergt. Er dient slechts een kleine hoeveelheid water in het reservoir te blijven zodat het circuit niet uitdroogt.
- ✓ Zorg voor een opbergplaats dat niet boven de schouders is.

Strijken als een pro?

Raadpleeg de veiligheidsfiche nr. 9 (strijken van linnengoed) van de veiligheidsfiches voor huishoudhulpen bij opstart.

