



Empfehlungsdatenblatt

Verwendung des Staubsaugers

Allgemeine Verwendung

- Je nach vom Kunden zur Verfügung gestelltem Material bevorzugen Sie **einen leichten und kompakten Staubsauger** mit Teleskopstange.
- Überprüfen Sie, dass das Gerät **einsatzbereit** ist:
 - Beutel oder Staubbehälter geleert.
 - Filter sauber.
- Verwenden Sie **vorzugsweise**:
 - Einen kabellosen Staubsauger.
 - Einen Handstaubsauger für schwer zugängliche Stellen.



Geräuschpegel

- Der Staubsauger darf **85 dB** nicht überschreiten.
- **Nützliche Information:** Staubsauger mit 86 dB oder mehr sind sehr selten. Ein Geräusch von mehr als 85 dB ist beispielsweise das eines Benzinrasenmähers.
- **Vorsicht vor Hörschäden** bei längerer Lärmbelastung.

Zeitbegrenzung

- **Maximal 1 Stunde** pro 4-Stunden-Arbeitsperiode saugen.
- **Wechseln Sie regelmäßig** mit anderen Aufgaben ab, um körperliche Überlastung zu vermeiden.



Sicherheit bei der Verwendung

- Arbeiten Sie mit **geradem Rücken**, vermeiden Sie es, sich zu bücken.
- **Vermeiden Sie es, schwere Staubsauger auf Treppen zu tragen.**
- Auf Treppen:
 - Wussten Sie, dass die Reinigung der Treppe mit einem Wischmopp nicht nur praktischer, sondern auch sicherer und effektiver ist? **Entscheiden Sie sich für einen Wischmopp für optimale Ergebnisse!** Wenn Sie dennoch einen Staubsauger verwenden, **bevorzugen Sie ein kabelloses und leichtes Modell** für mehr Sicherheit und Komfort..
 - **Verwenden Sie niemals einen Industriestaubsauger.**

Sicherheitsvorrichtungen

- Vorhandensein eines **Treppengeländers**. ;
- Benutzen Sie beim Staubsaugen der Treppe immer das Treppengeländer oder eine andere Stützmöglichkeit.

Was tun bei einer Störung?

- **Sofort stoppen bei:**
 - Ungewöhnlichen Geräuschen
 - Rauch
 - Ungewöhnlichen Gerüchen
- **Melden Sie das Problem dem Kunden.**